

Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege

Die MEISTER-Parkettböden sind sehr pflegeleicht. Mit Sauberlaufzonen, z.B. Fußmatten, können Sie Verschmutzungen oder Beschädigungen einfach vorbeugen. Der Parkettboden sollte möglichst nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Stehende Nässe und „Pfützen“ sollten Sie vermeiden. Dampfreiniger eignen sich nicht für die Bodenpflege. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder Scheuerpulver, da diese Mittel die Oberfläche des Bodens angreifen können. Verwenden Sie für eine optimale Pflege und lange Werterhaltung Ihres Bodens die speziell entwickelten und auf unsere Produkte abgestimmten Reinigungs- und Pflegemittel. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf den MEISTER-Pflegemitteln und -Reinigern.

Wenn der Parkettboden über längere Zeit starker Beanspruchung ausgesetzt ist und sich eventuell Eindrücke gebildet haben sollten, können Sie ihn renovieren, also abschleifen und neu behandeln (gilt für Parkettböden ohne Fase). Dieses Prozedere muss ein Fachbetrieb ausführen, da insbesondere nach einem Abschleif der Außenseite ein vollständig neuer Aufbau der Oberfläche zwingend erforderlich ist.

Pflegeanweisung für lackierte Böden

Sie können den Boden durch Fegen oder Saugen (nur Trocken-Staubsauger) täglich reinigen. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad sollten Sie MEISTER-Holzbodenpflege im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnen. Der Boden sollte mit einem angefeuchteten (stark ausgewrungenen) Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen wurde, in Längsrichtung gewischt werden. Auf diese Weise können Sie den seidigen Oberflächenglanz erhalten und den Boden in einem Arbeitsgang reinigen und pflegen. Flecken und Flüssigkeiten jeder Art sollten Sie – um Schäden zu vermeiden –, sofort entfernen. Bei Parkettböden mit Fase achten Sie bitte darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen zurückbleibt. Wir empfehlen als Pflegemittel die MEISTER-Holzbodenpflege. Problemflecken können Sie mit MEISTER-Fleckentferner beseitigen.

Pflegeanweisung für geölte Böden

Die geölten MEISTER-Parkettböden sind werkseitig wohnfertig behandelt. Sie können den Boden durch Fegen oder Saugen (nur Trocken-Staubsauger) täglich reinigen. Je nach Frequentierung und Verschmutzungsgrad sollten Sie MEISTER-Holzbodenseife im Verhältnis 1:100 mit Wasser verdünnen. Den Boden sollten Sie mit einem angefeuchteten (stark ausgewrungenen) Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen wurde, in Längsrichtung wischen. Je nach Verschmutzung und Größe der zu reinigenden Fläche sollten Sie das Wischwasser rechtzeitig wechseln. Die Pflege mit der MEISTER-Holzbodenseife wirkt zugleich reinigend sowie schützend und trägt somit zur Werterhaltung der Oberfläche bei. Bei Parkettböden mit Fase achten Sie bitte darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Fugen stehen bleibt. Problemflecken (z.B. Farbe) lassen sich mit MEISTER-Fleckentferner entfernen.

Zur Verlegung auf beheizten Warmwasser-Fußbodenkonstruktionen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler separate Verlegerichtlinien. Über weitere Einzelheiten wird Sie Ihr Fachhändler gern informieren.

Nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.).

Unsere Garantiebedingungen erhalten Sie auf Anfrage, bei Ihrem Fachhändler oder im Internet unter www.meisterweb.com.

MEISTER Tritec 3.6 Evolution | geölt

Überlebens-Wohnfertig geölt

543600912

21/07/06 13:00:13 P 1



Eiche weiß

White oak

Chêne blanc

lebhaft
3 – Stab geölt

lively
3 – strip oiled

animé
Lame 3 frises huilé

Inhalt:
Deckmaß:
Stärke:

Contents:
Effective measur:
Thiickness:

Contenu:
Dimensions:
Epaisseur:

4 Stück = ca. 1,92 qm
2400 x 200 mm
14 mm

en ge
te waa
vóór he
ties in